CURSO BÁSICO SOBRE CONTROLADORES DE SEGURANÇA

Este curso destina-se a iniciantes no uso de controladores de segurança que já tenham conhecimentos básicos no assunto. Clique no botão Seguinte na parte direita superior da tela para avançar até a próxima página. Este curso destina-se às pessoas que utilizam o controlador de segurança da série MELSEC-WS, ou que estão começando a usálo agora.

O curso descreveu informações básicas sobre o controlador de segurança de série MELSEC-WS, o método de configuração do sistema utilizando o Setting and Monitoring Tool do controlador de segurança e o método de verificação de erros.

Para realizar este curso você precisa ter realizado ou ter conhecimentos equivalentes nos seguintes cursos.

• SUA PRIMEIRA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (SEGURANÇA DE MÁQUINAS)

Introdução Estrutura do curso

O conteúdo do curso é explicado a seguir. Recomendamos que você comece pelo Capítulo 1.

Capítulo 1 - Controlador de segurança

Este capítulo apresenta a descrição geral do controlador de segurança.

Capítulo 2 - Construção do sistema

Este capítulo descreve a configuração do sistema construído neste curso.

Capítulo 3 - Verificação da conexão do controlador de segurança e do PC

Este capítulo apresenta o método de definição para conectar um controlador de segurança e um PC, e o método de verificação.

Capítulo 4 - Criação de um novo projeto

Este capítulo descreve como criar projetos para um controlador de segurança.

Capítulo 5 - Download de projetos

Este capítulo descreve como fazer o download de projetos em um controlador de segurança e verificar os projetos.

Capítulo 6 - Conexão/desconexão do controlador de segurança

Este capítulo descreve como conectar e desconectar um controlador de segurança.

Capítulo 7 - Verificação da operação do sistema

Este capítulo descreve como verificar a operação do controlador de segurança.

Teste Final

6 seções no total (6 perguntas). Pontuação para aprovação: 60% ou mais.

Introdução Como utilizar esta ferramenta de e-Learning

lr para a próxima página	>	Vai para a próxima página.
Voltar à página anterior	<	Volta à página anterior.
Acessar a página desejada	тос	O "Sumário" será exibido, permitindo-lhe navegar para a página desejada.
Sair do curso	x	Sai do curso.

Precauções de segurança

Quando você estiver operando os produtos reais, leia cuidadosamente as precauções de segurança dos respectivos manuais.

Precauções neste curso

- As telas exibidas da versão de software que você utiliza podem ser diferentes das apresentadas neste curso. Este curso destina-se à seguinte versão de software:

- Setting and Monitoring Tool do controlador de segurança Versão 1.3.0.245

Este capítulo apresenta a descrição geral do controlador de segurança.

- 1.1 Controlador de segurança
- 1.2 Recursos do controlador de segurança
- 1.3 Configuração básica do controlador de segurança
- 1.4 Um controle de segurança pode ser facilmente adicionado aos controladores programáveis MELSEC existentes (CC-Link/Ethernet)
- 1.5 Resumo deste capítulo

Controlador de segurança

O controlador de segurança é um controle de segurança que está em conformidade com as normas de segurança internacionais. Quando conectado a um dispositivo de segurança, como um botão de parada de emergência ou uma cortina de luz, esse controlador programável executa o controle de segurança, desligando a saída de segurança com um programa criado pelo usuário, que desliga a energia de uma fonte de perigo, como um robô, por exemplo. O controle via máquina de robôs e esteiras transportadoras, etc., é executado com controladores programáveis padrão, da forma convencional.



Controlador de segurança

Recursos do controlador de segurança

O controlador de segurança é compacto e expansível, ideal para o controle de segurança de dispositivos e sistemas de tamanho pequeno a médio.

É possível conectar até 12 módulos de I/O e 2 módulos de interface de rede.

O I/O de segurança pode ser expandido para 144 pontos (entrada: 96 pontos, saída: 48 pontos).

A "Setting and Monitoring Tool" dedicada está equipada com blocos de funções para sensores de segurança e conexões de switches, e até mesmo com blocos de funções dedicados à segurança, o que facilita a construção do sistema de segurança. É possível fazer o download do "Setting and Monitoring Tool" no site da Mitsubishi Electric FA.

O controlador de segurança está em conformidade com as normas de segurança ISO 13849-1 PLe e IEC 61508 SIL3.

"Setting and Monitoring Tool" dedicada



CC-Link

Configuração básica do controlador de segurança



Configuração básica do controlador de segurança

Controlador de segurança compacto com capacidade de expansão flexível

- É possível adicionar até 12 módulos de entrada de segurança e módulos de I/O, 4 módulos de saída á relés de segurança e 2 módulos de rede.
- O número de pontos de I/O pode ser expandido para até 144 (entrada única). Entrada de segurança: 96 pontos (entrada única) + saída de segurança: 48 pontos (saída única)

24V 0V A1 A2												
	241 0V X1 X2 A1 A2	X1 X2 X3 X4	249 OV X1 X2 A1 A2	244 0V X1 X2 A1 A2	244 0V X1 X2 A1 A2	244 0V X1 X2 A1 A2	X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4
	11 I2 I3 H	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 H	11 12 13 14	11 I2 I3 H	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14
(A1_A2) ▲12342*	X1 X2 A1 A2	11 12 13 14	(X1 X2 A1 A2) 11 I2 I3 H	X1 X2 A1 A2	(X1 X2 A1 A2) 11 I2 I3 H	(X1 X2 A1 A2) 11 12 13 H	X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4	(X1 X2 X3 X4) 11 I2 I3 I4	X1 X2 X3 X4	11 IZ ID H4	X1 X2 X3 X4
-2 -5	MS	MS 	MS 	MS T	MS T	MS -	MS T	MS 	MS T	MS T	MS T	MES
CPU1	XTIO	XTDI	XTIO	XTIO	XTIO	XTIO	XTDI	XTDI	XTDI	XTDI	XTDI	XTDI
1-EFI-2	15 16 17 18 01 02 03 04	вел в хахахт ха	6 6 7 8 01 02 03 04	6 6 7 8 01 02 03 04	15 16 17 18 01 02 03 04	6 6 7 8 01 02 03 04	15 16 17 18 x5 x8 x7 x8	ы на ла на жа жа жа жа	ы на гана ха ха ха ха	ы на ла на жа жа жа жа	ы ы ігы хз ха х7 ха	ын гы хэ хө хт ха
1-EFI-2	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18
ABAB		X5 X6 X7 X8		Q1 Q2 Q3 Q4		Q1 Q2 Q3 Q4	X5 X6 X7 X8	X5 X6 X7 X8	X5 X6 X7 X8	X5 X6 X7 X8	X5 X6 X7 X8	X5 X6 X7 X8

Com um controlador de segurança conectado ao CC-Link, o controlador programável MELSEC-Q/L existente pode executar o controle de segurança.

Além disso, o status da operação e de erro do controlador de segurança pode ser monitorado com o controlador programável MELSEC-Q/L existente.

A visualização em segurança pode ser aprimorada, o que aumenta a eficiência de identificação de um fator de parada de emergência e da investigação de um ponto de falha.

<função com="" compatível="" de="" interface="" rede=""></função>					
		CC-Link (WS0-GCC1)	Ethernet (WS0-GETH)		
Controlador	Monitorando as informações	0	0		
programável/PC	Notificação de dados	0	0		
Setting and Monitoring tool	Conexão por rede	-	0		



Neste capítulo você aprendeu:

- Controlador de segurança
- Recursos do controlador de segurança
- Configuração básica do controlador de segurança
- O controle de segurança pode ser facilmente adicionado aos controladores programáveis MELSEC existentes (CC-Link/Ethernet)

Este capítulo descreve a configuração do sistema construído neste curso.

- 2.1 Imagem do sistema
- 2.2 Conexão elétrica
- 2.3 Resumo deste capítulo

2.1

Esta seção fornece a descrição geral do sistema de segurança utilizado neste curso.

■ Parte de uma linha de montagem de carrocerias de automóveis



Estabeleça as seguintes condições para interromper a linha de produção com segurança.

- A cortina de luz é obstruída.
- A porta se abre.
- O botão de parada de emergência é pressionado.

Conexão elétrica

Esta seção mostra o diagrama de conexão elétrica de um dispositivo.





Figura. Conexão elétrica dos dispositivos

Neste capítulo você aprendeu:

- Imagem do sistema
- Conexão elétrica

Este capítulo apresenta o método de definição para conectar um controlador de segurança e um PC, e o método de verificação.

- 3.1 Conexão do controlador de segurança e do PC
- 3.2 Operação com Setting and Monitoring Tool
- 3.3 Resumo deste capítulo

Conexão do controlador de segurança e do PC

Conecte um controlador de segurança e um PC de uma das duas seguintes formas.

Conexão RS232C



Controlador de segurança

Conexão Ethernet



3.1

- (1) Inicie a Setting and Monitoring Tool do controlador de segurança.
 - * A seção seguinte refere-se à conexão RS232C.

Safety Controller Setting and Monitoring To	x 1.7.0 - [New project] <unsaved></unsaved>	
Project Device Extras 🔆 • 🌮 🔛 🖉 Com settings 🄢 Co	nnect 🖽 Disconnect 🖓 Transfer 🖏 Upload 📕 -	
	Firstaction	
	Open existing project file Load a project file	
	Connect to physical device Connect to a station. If no project has been loaded, one will be created automatically.	
	Create new project Create a project with a MELSEC-WS or Flexi Line station.	
	Create a project with Plex Link stations. Up to 4 stations ranke configured.	om. Interface settings".
	Edit.com.interface settings Configure the communication between PC and MELSEC-WS	

Operação com a Setting and Monitoring Tool

(2) Defina um perfil de conexão.

Esta seção descreve como definir um perfil de conexão para um controlador de segurança e um PC.



(3) Verifique o perfil de conexão.

Connection settings		= ×
🗞 Add COM connection profile 🖗 Add TCP/IP connection profile 🔖 Add USB connection profile 💉	Check all connection profiles	Network settings
Standard Serial Port: COM1 COM auto detection Baud rate: Auto scan		
Active connection Standard	To configure the connection, pi	lease proceed as follows:
Setal port - Indeterminate connection state	Check connection to co	rtoler.
Setal - COM auto detection Potr: COM1 Baud rate: Auto scan Connection profile not saved in the project.	Símbolo	Significado
	8	Salvar o perfil com o projeto atual
	•	Ativar perfil
	×	Editar perfil
	Ť	Remover perfil
		Verificar conexão
	Símbolos para de definições c	editar os perfis de conexão na caixa de diálogo da conexão

(4) Edite o perfil de conexão.

3.2

Selecione o ícone "Modify Profile".

P Connection settings		
Add COM connection profile 🖏 Add TCP/IP connection profile 🍬 Add USB connection profile 🌾 Cher	ck all connection profiles 🏼 🖗 Network settings	
Standard Roc COM auto detection Part: COM Auto scan	Clique no ícone "Modify P	Change connection profile
Active connection Sandard Serial port - Indeterminate connection state Sand - COM also detection Port COM Bod dream, Ano scon Connection profile not saved in the project.	To configure the connection, please proceed as follows Choose connection type Check connection controller. Activate connection profile Preside but to take the connection profile in the project file. Ext connection profile	Serial port COM auto detection Fixed baud rate 115200 COM auto scan
	ОК	OK Cancel

(5) Faça um teste de comunicação.

We conclose public Add 1000 connection public Add 1000 connection public Internation Clique no fcome "communication test". Clique no fcome "communication test". Add COM connection public Add 1000 connection public Add 1000 connection public Internation Add COM connection public Add 1000 connection public Add 1000 connection public Internation Add COM connection public Add 1000 connection public Add 1000 connection public Internation Connection public Connection public Add 1000 connection public Connection public Internation Connection public Connection public Add 1000 connection public Connection public Connection public Internation Connection public Connection public Add 1000 connection public Connection public Connection public Connection public Connection public Connection public Add 1000 connection public Connection public Connection public Connection public Connection public Connection public Connection public Connection public Connection public Connection public Connection public Connection public Connection public Connection public </th <th>Connection settings</th> <th></th> <th></th>	Connection settings		
Clique no foone "communication test".	Add COM connection profile 🖗 Add TCP/IP co Standard 😵 Serial COM auto detection Port:	nnection profile 🤴 Add USB connection profile 🌾 Check all connection profiles 🕼 Network settings rate: COM1 Add secan	
Active connection Default Serial post - Indeterminate connection state Serial - COM auto detection Post file: Activate connection profile Dotack connection profile Dotack connection profile Connection profile not saved in the project. O status da verificação é exibido.	Active connection Randaed Senal port - Indeterminate connection state Senal port - Indeterminate connection state Senal - COM state detection Rand dire : Als can Connection profile not saved in the project.	Clique no Connection settings Connection profile Add ICP/IP connection profile Add USB connection profile Check a Default Scientific COM 1 COM 1	al connection profiles in Network settings
Crantes builded		Active connection Petad Setal pot - Indeterminate connection state Setal - COM auto detection Pot : COM Bod are: Auto action Connection profile not saved in the project. O status da verificação é exibido.	To configure the connection, please proceed as follows:

(6) Verifique o resultado do teste de comunicação (satisfatório).

Teste de comunicação satisfató	ório	Serial COM auto detection	
A Consultion sufficient			
Connection settings Q Add COM connection are the BL Add TCD/ID c	connection profile 📕 Add USB connection profile	A Check all coonset to worklos I A Network sattings	
Default Schedule Concerning Conce	rate COM4		
Active connection Default Serial port - connected Serial - COM auto detection		To configure the connection, please proceed as follows:	
Baud rate Auto scan Connection profile not saved in the project.		 Active connection Default 	
		Serial port - connected	
	and a state of the	Serial – COM auto detection Port: COM4 Baud rate: Auto scan	
		Connection profile not saved in the project	:t.

(7) Verifique o resultado do teste de comunicação (insatisfatório).

Active connection To configure the		
Seriel port - Error occurred during connect Seriel - COM auto detection Port COM3 Bood rate. Auto scan Connection profile not saved in the project	connection please proceed as follows rection to controller. Default Serial port - Error occurred Serial - COM auto detectio Port: COM3	I during connect

Neste capítulo você aprendeu:

- Conexão do controlador de segurança e do PC
- Operação com Setting and Monitoring Tool (especificação do perfil de conexão)

Capítulo 4 Criação de um novo projeto

Este capítulo descreve como criar projetos para um controlador de segurança. Vamos criar um projeto com a configuração de sistema descrita no Capítulo 2.

- 4.1 Criação de um novo projeto
- 4.2 Definição do hardware
- 4.3 Colando elementos e definindo parâmetros
- 4.4 Editar nome de etiqueta
- 4.5 Criação de Lógica
- 4.6 Simulação de projeto
- 4.7 Criação de relatório do projeto
- 4.8 Resumo deste capítulo

Selecione "Create new project".

4.1



Definição do hardware

Selecione os módulos (CPU1, GETH, e XTIO) usados na definição do hardware. (Clique no ícone de um módulo para colá-lo na borda direita.)



* Na aplicação atual, as configurações devem ser usadas de acordo com a versão do dispositivo a ser utilizado.

Defina os elementos no controlador de segurança de acordo com a conexão elétrica do dispositivo. → Ative a etiqueta "Elements".



→ Selecione [Input types] - [ESPE], e arraste [MiniTwin, Safety light curtain] para os terminais I1 e I2.



Definindo o parâmetro da cortina de luz

Safety Controller Setting and Monitoring Tool 1.7.0 - [New	w project] cunsaved>		
Project Device Extras			
🔆 🐳 - 🐉 🔛 🖉 Com settings 👫 Connect 👫	Disconnect Transfer 🚛 Upload 📕 •		
Hardware configuration 1 Logic editor 2 GE	ETH network module [13] 🛐 Report 🧕 Diagnostics 👫 Data	Recorder CPU1 module	
Eements 0	Configuration area		
🗟 🔹 Input types 🔺			
Control devices	C Dev Marry Dev Marry Dev Marry	₩	
B a Safety switches	Nev. v 2.00 Nev. v 2.00	Element settings	×
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Jini- MiniTwin: "MiniTwin"	
Potential free contacts and restart		11 12: MiniTwin curtain	
B ESPE			
C4000 Safety light curtain, type 4		Settings Summary	
Safety light curtain, type 2			
Multibeam safety light barrier, type 4 M2000	Clique duas vezes em	• Tag name	
Multibeam Safety Light Barrier, Type : S3000	Minirwin curtain .		
Safety laser scanner, type 3	COUL (010) XT0	Nr. of devices 1	
Safety laser scanner, type 3	EFEL MS		
Safety laser scanner, type 3	1-EP-21 POF2 0 1 1 1	Colety alarment	
Safety camera system, type 3	5 6 7 8	Sarety element	œ 🖻
SUNX FORTUNE Curtain SUNX STABLEFAC Sufficient Linear Curtain	1.EF1.2	Disconceptu time	
SUNX_SF2B Safety Light Curtain, Type 2		V Discrepancy time	
SUNX_S03-A Safety Laser Scanner, Type 3		Value 3000 🗢 ms	
IDEC_SE4B Safety Light Curtain, Type 4	Parking area	Line	
Noticles - Flamate Dista Partial preference			
Contraction of the same of the	Operator 👫 Offline 🗥 Se		
			OK Cancel

Clique duas vezes no elemento da cortina de luz para definir o parâmetro.

Selecione [Input types] - [Control devices], e arraste [E-Stop, ES21, Single channel] para o terminal I3.





Clique duas vezes no elemento do botão de parada de emergência para definir o parâmetro.

4.3.4

Colando um elemento do botão Reset

Selecione [Input types] - [Potential free contacts and restart], e arraste [Reset, Single channel] para o terminal I4.



Definindo o parâmetro do botão Reset

Safety Controller Setting and Monitoring Tool 1.7.	0 - [New project] <unsaved></unsaved>				
Project Device Extras					
🔆 🍀 • 🤣 🔛 🤌 Com settings 🏨 Connect	t 👫 Disconnect 🔤 Tra	nsfer 🚛 Upload 📃 🛛			
Hardware configuration 🐵 Logic editor	GETH network module	[13] 🛐 Report 🧕 Diagnostics	Data Reco	der CPU1 module	
Elements	Configuration area				
Input types	ń 🖬 👘			^	
Control devices	📀 Rev. V 2	2.xx Rev. V 1.xx Rev. V 2.xx	\frown		
Safety switches					
■ ■ ■ Interlocks ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	24V 0 A1 A	2	- ř	Flement settings	×
Potential free contacts and restart	ê3 	0 0 20 00			
Single channel NO Single channel	42 **	X1 X2 A1 A2		Id: Single channel	
Single channel NC Single channel	E 🔘 -				
Dual channel NO Dual channel				Settings Summary	
Dual channel NC Dual channel	Clique	e duas vezes em "Res	et".		
Dual channel NC/NO Dual channel complementary		CV LINKACT1		Tag name	
Start Single channel		LINKACT 2		Nr. of devices 1	
Stop	CPU	1 GETH XTID			
Single channel					
Beset and EDM Single channel	1-EF	A D PORT2 01 02 03 04		Safety element	0 0
Single channel		15 16 17 18		ON-OFF filter	
Press contact Single channel NO	A 8	A B Q1 Q2 Q3 Q4		(reaction time extended by filter time minimum, ≥ 8 ms)	
 Inductive proximity switch Single channel NO 				OFF-ON filter	
B ESPE				(reaction time extended by filter time minimum, ≥ 8 ms)	
Non contact switches	Parking area			Element is connected to test output	
I Testable Type 2 / Type 4	*				
Modules 🖶 Elements 🚺 Info 🧐 Partial application	ons	l - Mak			
		Operator 🔛 Of	line 🗥 Setting		
					UK Cancel

Clique duas vezes no elemento do botão Reset para definir o parâmetro.
Selecione [Input types] - [Non contact switches], e arraste [RE13/RE23/RE27, Reed switch, dual channel, equivalent] para os terminais I5 e I6.



Clique duas vezes no elemento do switch da porta de segurança sem contato para definir o parâmetro.



Colando um elemento do switch da porta de segurança

Defina um elemento para o controlador de segurança, como o dispositivo real.

→ Selecione [Input types] - [Safety switches], e arraste [Safety switches, Dual channel] para os terminais I7 e I8.



4.3.9



Clique duas vezes no elemento do switch da porta de segurança para definir o parâmetro.

4.3.11 Colando um elemento do motor

Defina um elemento para o controlador de segurança, como o dispositivo real.

→ Selecione [Output types] - [Electrical symbols], e arraste [Motor contactor , Single channel] para o terminal Q1.





Clique duas vezes no elemento do motor para definir o parâmetro.

4.3.13 Colando um elemento da lâmpada

Defina um elemento para o controlador de segurança, como o dispositivo real.

→ Selecione [Output types] - [Electrical symbols], e arraste [Lamp, Single channel] para os terminais Q2, Q3 e Q4.



Clique duas vezes no elemento da lâmpada para definir o parâmetro.

Image and the set of the address Image and the set of the address Image a	Safety Controller Setting and Monitoring Tool 1.7.0 - [New project] <unsaved> Project Device Latras Project Device Latras Project Device Latras Project Device Latras Project Device Configuration Project Configuration Proj</unsaved>						(2) Insira o O tipo dess pode lhes a	nome da etiqueta. es elementos é o mesmo, mas você tribuir nomes diferentes. Nome da etiqueta do LED do tern	ninal Q2
Image: Sector of Symbols Image: Sector of Symbols Ima	Input types	H O	15			Tag name	LED red	Nome da etiqueta do LED do tern	ninal O3
Index states We was available of the contact on the safety values of all outputs of this notable. States of this not	V Output types Electrical symbols Motor contactor	Rev. V 2.xx (G) PM (cv)	Rev. V 1.xx	Rev. V 2.xx		Tag name	LED RESET	Nome da etiqueta do LED do tern	ninal Q4
	Compactance Compactan		Pert Verte duas v	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	"LED".	Element atting Q2: Sin Settings Su Settings Su Safety ele Safety ele Enabling Attention outputs o For the p	35 "Lamp" 2 channel mmary Tag name Nr. of devices 1 ement Test pulses of this output. : Disabling the test pulses f this module. recise values see the user	may lead to a reduction of the safety values of all	

Editar nome de Tag

Edite os nomes das Tags, conforme necessário.



Programa do Logic editor.

4.5.1 Programação (colando entradas)

(1) Mude a visão para o Logic editor. \rightarrow (2) Clique na etiqueta "Inputs". \rightarrow (3) Registre as entradas.





(1) Ative a etiqueta "Function block". \rightarrow (2) Cole os blocos de funções.

4.5.3

Descrição dos Blocos de funções usados

Bloco de funções usado	Descrição geral	Hierarquia de registros
Bloco de Funções Reset	Bloco de funções para reset	[Start/Edge] - [Reset]
Bloco de Funções Roteamento 1:N	O Bloco de funções Roteamento 1: N passa um sinal de entrada de um bloco de funções anterior até o máximo de oito sinais de saída.	[Logic] - [Routing 1:N]
Bloco de Funções NÃO	O valor de entrada invertido é aplicado na saída.	[Logic] - [NOT]

Programação (colando saídas)

(1) Ative a etiqueta "Outputs". \rightarrow (2) Registre as saídas.



→ Aumente o número de campos de entrada do bloco de funções Reset.



→ Aumente o número de campos de saída dos blocos de funções Roteamento.





Simulação de projeto



Figura. Vista de simulação

Criação de relatório do projeto

Procedimento de criação de relatório

4.7

- (1) Clique no botão Relatório para abrir a vista de Relatório.
- (2) Ative ou desative as caixas de verificação dos componentes que devem ser incluídos no relatório, na lista de seleção no lado esquerdo.
- (3) Depois de terminar a seleção, clique em Atualizar relatório. O relatório agora será criado e exibido na seção direita da janela.

Como salvar ou imprimir um relatório

O relatório pode ser impresso ou salvo como PDF.

- Para salvar o relatório como PDF, clique no botão Salvar.
- Para imprimir o relatório, clique no botão Imprimir. Uma visualização em PDF do relatório será criada, para impressão posterior.



Vista de Relatório (parcial)

Neste capítulo você aprendeu:

- Criação de um novo projeto
- Definição do hardware
- Colando elementos e definindo parâmetros
- Editar nome Tag
- Criação de Lógica
- Simulação de projeto
- Criação de relatório do projeto

Este capítulo descreve como fazer o download de projetos em um controlador de segurança e verificar os projetos.

- 5.1 Conexão com um controlador de segurança
- 5.2 Download de projetos
- 5.3 Verificação de projetos
- 5.4 Comparação de projetos entre o controlador de segurança e a ferramenta
- 5.5 Resumo deste capítulo

Conexão com um controlador de segurança

Safety Controller Setting and Monitorin	ng Tool 1.7.0 - [New project]	<unsaved></unsaved>		
Project Device Extras				
🔆 - 🌮 💾 🖉 Com settings 🔢	Connect	Transfer 🚛 Upload 📕 •		
Hardware configuration School Logic	e 🔨 🔛 GETH network	module Rept CPU1 mc		
Modules				
Clique em "C	Connect".	Progress	\frown	
	Rev. V 2.xx R	Connecting to MELSEC Communication DTM	Safety Controller Sang and Monitoring Tool	1.7.0 - [New project] <unsaved></unsaved>
		Connecting to CPU1 module	Project Device Extras	
	34V 0V	Connecting to Mitsubishi GETH	👋 - 🎥 🔛 🖉 Com settings 🖽 Conne	ect 112 Disconnect 🖓 a Transfer 🚛 Upload 💷 -
CPU0 CPU1	A1 A2	Connecting to Mitsubishi XTID		COULT madule by
Revision V 1xx V 1xx	03		Mardware comparation	
EFI - 2	a0		Only modules with errors 3 1	0 00 0
	2 ^m			FWV2.01 FWV1.06 FWV2.10
Network Modules	0		Module 0	Rev. V 2.xx Rev. V 1.xx Rev. V 2.xx
			Device: C	
8 5	ALC:021	Massager	Serial number: 1	200 0V A1 A2
	MS	Opened port COM	- A Memory plug ,	
		Scanning baud rates	Firmware	X1 X2 A1 A2
GETH GCC1	N	Scanning baud rates	Verson: Hardware	H 12 13 H
Revision V 1 _{XX} V 1 _{XX}		Initializing connection to "CPU1 module"	version: 4 🥹	(A1 A2) (X1 X2 A1 A2)
	CPU1	COM4: Scanning baud rates	Version/Step: 1 = Operational	
I/O modules	EFIL	Checking connection state of "CPU1 module"	status:	
	600	G Connection of "CPU1 module" is System Online	Madula 12	
	1-EFI-2		Module 13	
	A BIA BI		Type code: V	CPU1 GTH XTIO
			Serial number: 0	PR 8
XTIO XTDI	1-EFI-2	14.4 1.40	Firmware version:	1 FT 1 FT 2 FT 2 FT 2 FT 2 FT 2 FT 2 FT
Revision V 1xx - V 1xx -	<u>A B A B</u>	01 02 03 04	Hardware	
• In 8 8		9999	Version/Step: 1	5 6 7 8
y our y	Ded income		Operational c	A 0 A 0 0102 0304
	rarking area		Module has external error	0000 000
Relays			Nodule input status invalid Nodule output status invalid	
Modur Elem 🚺 înfo 🍫 Parti				
	Operator 👫 Offlin	ne 🗥 Setting and Monitoring Tool configuration is not	Module 1	
<	m	•	🔝 Madules 🛥 Elem 💽 Info 🗞 Partia	
			Valid configuration / Executing	Operator 🔛 System Online 🐱 Device configuration is verified
			4	

Download de projetos

Safety Controller Setting and Monitorin Project Device Extras Project Device Extras Hordware configuration Hardware configuration Mosules Only modules with errors	g Tool 1.7.0 - [New project] <unsaved></unsaved>	Pload CPU1 moule M	
Device: C Type code: C Serial number: 1 Memory plug date code: 4 Firmware version: 4 Version: 526p: 1 Operational status: C Module 13 Device: C Type code: V Serial number: 0 Firmware version: 4 Operational status: 1 Device: 0 Firmware version: 1 Operational status: 1 Device: 0 Firmware version: 1 Firmware version: 1 Firmware	Image: Second	Device type Type key Serial numbe User level Administrator (3) Clique em "Log On". Log on	MELSEC-WS CPU1 1405 0030 (2) Insira a senha. Padrão: "MELSECWS" Password Progress The CPU module "CPU1 module" is currently verified. Do you really want to download the configuration?
Valid configuration / Executing	Operator ∰System ™	Online	(4) Clique em "Yes". Yes No

Download de projetos



* Se o processamento da verificação não tiver sido concluído, o módulo de CPU permanece no estado PARAR na próxima vez em que for ligado.

Para executar o módulo de CPU na próxima vez em que ele for ligado, é necessário fazer a verificação.



Falta de correspondência



Correspondência ou verificado

Hardware confi	iguration 😰 Lo	gic e	ditor	GETH netwo	ork module [13] 🛐 Report	CPU1 module
nfo			Configu	iration area			
Configuration i	nformation	^	1-1				
			<u>_</u>	FWV2.01 Rev V2.xx	FWV 1.06 Rev. V 1.xx	FWV2.10 Rev V2.xx	
User group	Administrator		1				
Application	CPU1 module		9	254.07			
Checksum in	0xD175F705		20	A1 A2			
the project						0 0 H W	
Checksum in the device	0xD175F705		6		i and i		
Configuration	2016/12/07					H 12 13 14	
date	14:38:00		•	(A1_A2)		(X1 X2 A1 A2)	
				A 2282	PORT 1	<u>псан</u>	
System is onlin	ne via "COM4" Intion is valid			¥5	PWR	*	
 Application is n 	unning			🔾 🔬	LINKACT 1		
-				•			
 Setting and Mo 	nitoring Tool			CPU1	GETH II	XTIO	
equal with the 1	the device is Setting and			6R4	15	0.0.0	
Monitoring Tool	configuration			00			
 Setting and Mo configuration is 	nitoring Tool				PORT2	a1 a2 a3 a4	
 Device configur 	ation is verified					15 16 17 18	
				1-EFI-2			
				ABAB	1 I	Q1 Q2 Q3 Q4	

- Se for feito o download de um projeto verificado, o status de verificação concluída é mantido. Não é necessário verificar novamente o projeto.
- Se for feito o download de um projeto ainda não verificado, será necessário fazer a verificação.

Neste capítulo você aprendeu:

- Conexão com um controlador de segurança
- Download de projetos
- Verificação de projetos
- Comparação de projetos entre o controlador de segurança e a Ferramenta

Capítulo 6 Conexão/desconexão de um controlador de segurança

Este capítulo descreve como conectar e desconectar um controlador de segurança.

- 6.1 Conexão com um controlador de segurança
- 6.2 Desconexão
- 6.3 Reconexão
- 6.4 Resumo deste capítulo

Conexão com um controlador de segurança

Conecte um controlador de segurança e um PC via RS-232 e ligue o controlador de segurança. Em seguida, inicie a Setting and Monitoring Tool e selecione "Connect to physical device".

(1) Selecione Connect to physical device.



(2) Faça o upload da definição.



6.2



Para mudar a definição, ative o modo offline clicando em Disconnect.

6.3 Reconexão



* "Connect" pode ser selecionado quando a ferramenta não estiver conectada a um controlador.

Neste capítulo você aprendeu:

- Conexão com um controlador de segurança
- Desconexão
- Reconexão

Capítulo 7 Verificação da operação do sistema

Este capítulo descreve como verificar a operação do controlador de segurança.

- 7.1 Verificação da operação do sistema
- 7.2 Descrição do programa
- 7.3 Operando dispositivos de entrada de segurança
- 7.4 Transição do estado de operação do sistema
- 7.5 Descrição do programa
- 7.6 Diagnósticos de erros
- 7.7 Resumo deste capítulo

Verificação da operação do sistema



Descrição do programa

Se nenhum dispositivo de entrada de segurança for operado e apresentar falha depois que o controlador de segurança for ligado, os componentes entrarão nos seguintes status.

Luz de EXECUTAR (= luz verde)	Deslig.
Luz de PARAR (= luz vermelha)	Lig.
Motor	Parar
Luz de Reset	Lig. piscando



7.2

Operando dispositivos de entrada de segurança

Operando o botão de parada de emergência

 Quando se toca no botão de parada de emergência, é ativado um sinal de problema.

→ Pressione o botão de parada de emergência.

- Depois que o botão de parada de emergência for restaurado, pressione a luz ou o switch de Reset para apagar o sinal de problema.
 - → Restaure o botão de parada de emergência.

Aplicação: Interromper a operação da fonte de perigo, quando se pressiona o botão de parada de emergência por se detectar um perigo

Operando o switch de segurança sem contato

- A separação das peças do switch de segurança sem contato aciona um sinal de problema.
- Depois que as peças do switch de segurança sem contato forem aproximadas, pressione a luz ou o botão de Reset para apagar o sinal de problema.

Aplicação: Interromper a operação da fonte de perigo quando a porta instalada na cerca de segurança é aberta








Operando dispositivos de entrada de segurança

Operando o switch de segurança

• Quando se puxa o switch de segurança para fora, é ativado um sinal de problema.

 \rightarrow Puxe o atuador para fora do switch da porta de segurança.

- Depois que o switch de segurança for reinstalado, pressione a luz ou o botão de Reset para apagar o sinal de problema. \rightarrow Reinstale o atuador.

Aplicação: Interromper a operação da fonte de perigo quando a porta instalada na cerca de segurança é aberta

Operando a cortina de luz

- Se o feixe da cortina de luz for obstruído pelo posicionamento de um objeto, será ativado o sinal de problema.
 - → Obstrua os feixes da cortina de luz.
- Depois que o objeto que está obstruindo o feixe da cortina de luz for removido, pressione a luz ou o switch de Reset para apagar o sinal de problema.
 - → Remova o objeto que está obstruindo o feixe da cortina de luz.

Aplicação: Interromper a operação da fonte de perigo quando for detectada a entrada de um operador, a partir de uma abertura







Transição do estado de operação do sistema



7.5.1 Imediatamente depois que ele for ligado (sem que o dispositivo seja operado)

Se nenhum dispositivo de entrada de segurança for operado e apresentar falha depois que o controlador de segurança for ligado, os componentes entrarão nos seguintes status.

Luz de EXECUTAR (= luz verde)	Deslig.
Luz de PARAR (= luz vermelha)	Lig.
Motor	Parar
Luz de Reset	Lig. piscando



7.5

7.5.2 Estado de Reset (durante a operação: rotação do motor)

Se nenhum dispositivo de entrada de segurança for operado e tiver uma falha, os seguintes componentes entrarão nos seguintes status quando o botão Reset for acionado.

Luz de EXECUTAR (= luz verde)	Deslig. → Lig.
Luz de PARAR (= luz vermelha)	Lig. → Deslig.
Motor	Parar → Rotação
Luz de Reset	Lig. piscando → <mark>Deslig</mark> .



Após a operação de um dispositivo de entrada de segurança

Após a operação do botão de parada de emergência

7.5.3

Se o botão de parada de emergência for pressionado durante a operação, os componentes entrarão nos seguintes status.

Luz de EXECUTAR (= luz verde)	Lig. → Deslig.
Luz de PARAR (= luz vermelha)	Deslig. → Lig.
Motor	Rotação → Parar
Luz de Reset	Deslig.



7.5.3 Após a operação de um dispositivo de entrada de segurança

Após a operação do switch de segurança

Se o atuador do switch de segurança for puxado para fora durante a operação, os componentes entrarão nos seguintes status.

Luz de EXECUTAR (= luz verde)	Lig. → Deslig.
Luz de PARAR (= luz vermelha)	Deslig. → Lig.
Motor	Rotação → Parar
Luz de Reset	Deslig.



7.5.3 Após a operação de um dispositivo de entrada de segurança

Após a operação do switch de segurança sem contato

Se as peças do switch de segurança sem contato forem separadas durante a operação, os componentes entrarão nos seguintes status.

Luz de EXECUTAR (= luz verde)	Lig. → Deslig.
Luz de PARAR (= luz vermelha)	Deslig. → Lig.
Motor	Rotação → Parar
Luz de Reset	Deslig.



7.5.3 Após a operação de um dispositivo de entrada de segurança

Após a operação da cortina de luz

Se o feixe da cortina de luz for obstruído durante a operação, os componentes entrarão nos seguintes status.

Luz de EXECUTAR (= luz verde)	Lig. → Deslig.
Luz de PARAR (= luz vermelha)	Deslig. → Lig.
Motor	Rotação → Parar
Luz de Reset	Deslig.



Depois de limpar a operação do dispositivo de entrada de segurança

Se um dispositivo de entrada de segurança for operado e em seguida a operação for apagada, os componentes entrarão nos seguintes status.

Luz de EXECUTAR (= luz verde)	Deslig.
Luz de PARAR (= luz vermelha)	Lig.
Motor	Parar
Luz de Reset	Deslig. → Lig. piscando

7.5.4



Os resultados do diagnóstico e a operação do controlador de segurança podem ser verificados na Setting and Monitoring Tool.



Neste capítulo você aprendeu:

- Verificação da operação do sistema
- Descrição do programa
- Operando dispositivos de entrada de segurança
- Transição do estado de operação do sistema
- Descrição do programa
- Diagnósticos de erros

Teste Final	
-------------	--

Agora que você concluiu todas as lições do Curso de **BÁSICO SOBRE CONTROLADORES DE SEGURANÇA**, você está pronto para fazer o teste final. Se você estiver incerto sobre qualquer um dos tópicos cobertos, tome esta oportunidade revisar esses tópicos.

Há um total de 6 perguntas (6 itens) neste Teste Final.

Você pode fazer o teste final quantas vezes quiser.

Resultados da pontuação

O número de respostas corretas, o número de perguntas, a porcentagem de respostas corretas, e o resultado de aprovação/reprovação aparecerá na página de pontuação.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tentar	Teste 1		1	X	1									Total de perguntas: 28
novamente				-	<u> </u>				_	-				Respostas corretas: 23
	Teste 2	1	1	1	1									Porcentagem: 82 %
	Teste 3	1												1
	Teste 4	1	1						Г	Para	rac	abar	anr	ovação po teste
	Teste 5	1	1							é ne	cess	ário	ace	rtar 60% das
Tentar novamente	Teste 6	1	×	×	×					resp	osta	IS.		
	Teste 7	1	1	1	1									
	Teste 8	1	1	1	1	1								
	Teste 9	1												
Tentar novamente	Teste 10	×												

Teste	Teste Final 1
Em um cor	itrolador de segurança (MELSEC-WS), é possível conectar "até 10" módulos de I/O de segurança a um módulo de CPU.
Q1	
• •	
×	

Teste	Teste Final 2
A Setting an	d Monitoring Tool, uma ferramenta de programação do controlador de segurança, está disponível gratuitamente.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01	
QI	
• 0	
×	

Teste	Teste Final 3
A linguagen	ا de programação da Setting and Monitoring Tool do controlador de segurança é "FBD".
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01	
• •	
×	

Teste	Teste Final 4	
		_
A função de e históricos	e criação de relatório da Setting and Monitoring Tool do controlador de segurança pode gerar configurações de hardware de erros em arquivos PDF.	
Q1		
• •		
×		

Те	ste	Teste Final 5	
			_
	A senha pad é "MELSECW	lrão do nível de usuário "Administrador", necessária para fazer o download dos projetos nos controladores de segurança, vs"	
		•	,
	01		
	~		
	• •		
	• ×		

Teste	Teste Final 6	
O controlad monitorar d	dor de segurança não pode ser conectado a um controlador programável de série MELSEC-Q por uma rede, e não pode o status de operação do controlador programável.	•
Q1		•
• •		
×		

Teste	Teste Final 1
Em um con	trolador de segurança (MELSEC-WS), é possível conectar "até 10" módulos de l/O de segurança a um módulo de CPU.
Q1	
• 0	

Teste	Teste Final 2
A Setting an	d Monitoring Tool, uma ferramenta de programação do controlador de segurança, está disponível gratuitamente.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01	
QI	
0 0	
×	

Teste	Teste Final 3
A linguagen	e de programação da Setting and Monitoring Tool do controlador de segurança é "FBD".
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01	
QI	
0 0	
×	

Teste	Teste Final 4	
A função de e históricos	e criação de relatório da Setting and Monitoring Tool do controlador de segurança pode gerar configurações de hardware s de erros em arquivos PDF.	
		-
Q1		
• •		
×		

Teste Final 5	
A senha padrão do nível de usuário "Administrador", necessária para fazer o download dos projet é "MELSECWS".	tos nos controladores de segurança,
	•
Q1	
• •	

Teste	Teste Final 6	
O controla monitorar	dor de segurança não pode ser conectado a um controlador programável de série MELSEC-Q por uma rede, e não pode o status de operação do controlador programável.	•
		•
Q1		
• •		
• ×		

Você concluiu o Teste Final. Seus resultados são os seguintes. Para terminar o Teste Final, vá para a próxima página.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Teste Fina	11 🖌 🖌										Total de perguntas: O
Teste Fina	12 🗸										Respostas corretas: 6
Teste Fina	13 🖌										100
Teste Fina	4 🖌										Porcentagem: 100 %
Teste Fina	15 🖌										
Teste Fina	16 🖌										
	·		•								Limpar

.

Você terminou o curso BÁSICO SOBRE CONTROLADORES DE SEGURANÇA.

Muito obrigado por fazer este curso.

Esperamos que tenha gostado das lições e que as informações adquiridas sejam úteis no futuro.

Você pode rever o curso quantas vezes quiser.

Rever

Fechar