# КОНТРОЛЛЕР БЕЗОПАСНОСТИ. БАЗОВЫЙ КУРС

Данный курс предназначен для тех, кто начинает изучение контроллеров безопасности и уже знаком с основами безопасности. Нажмите на кнопку "Далее" в верхнем правом углу экрана, чтобы перейти к следующей странице. Данный курс предназначен для тех, кто впервые использует контроллер безопасности серии MELSEC-WS или только что приступил к его использованию.

Данный курс дает базовые знания о контроллере безопасности серии MELSEC-WS, методе конфигурирования системы с помощью предназначенного для контроллера безопасности ПО Setting and Monitoring Tool и методе проверки ошибок.

Для прохождения данного курса необходимо окончить следующие курсы или обладать соответствующими знаниями.

• ВАША ПЕРВАЯ СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ (БЕЗОПАСНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ)

### Введение Содержание курса

Данный курс включает следующие разделы. Рекомендуется начинать с главы 1.

Глава 1. Контроллер безопасности

В этой главе приведен обзор контроллера безопасности.

Глава 2. Структура системы

В этой главе описана конфигурация системы, спроектированной для данного курса.

Глава 3. Проверка соединения контроллера безопасности с персональным компьютером

В этой главе описаны способ установки соединения контроллера безопасности с персональным компьютером и способ проверки этого соединения.

Глава 4. Создание нового проекта

В этой главе описано создание проектов для контроллера безопасности.

Глава 5. Загрузка проекта

В этой главе описана загрузка проектов в контроллер безопасности и их проверка.

Глава 6. Соединение с контроллером безопасности и отсоединение от него

В этой главе описано соединение с контроллером безопасности и отсоединение от него.

Глава 7. Проверка работы системы

В этой главе описана проверка работы контроллера безопасности.

Итоговый тест

Всего 6 разделов (6 вопросов). Проходной балл — 60% и выше.

# Введение Пользование средством электронного обучения

Переход к следующей странице	>	Переход к следующей странице.
Возврат к предыдущей странице	<	Возврат к предыдущей странице.
Переход к требуемой странице	тос	Появится экран «Содержание», на котором вы сможете перейти к требуемой странице.
Завершение обучения	x	Завершение обучения.

#### Меры предосторожности

Если при обучении используется реальное оборудование, внимательно ознакомьтесь с описанными в руководствах к нему мерами предосторожности.

#### Предупреждения относительно данного курса

- Окна, отображаемые программным обеспечением используемой вами версии, могут отличаться от показанных в данном курсе.

В данном курсе рассматривается программное обеспечение следующей версии:

- Setting and Monitoring Tool для контроллера безопасности, версия 1.3.0.245

В этой главе приведен обзор контроллера безопасности.

- 1.1 Контроллер безопасности
- 1.2 Возможности контроллера безопасности
- 1.3 Базовая конфигурация контроллера безопасности
- 1.4 Добавление контроля безопасности к имеющимся программируемым контроллерам MELSEC (CC-Link/Etherneta)
- 1.5 Краткое изложение содержания главы

Контроллер безопасности применяется для обеспечения контроля безопасности и соответствует международным стандартам безопасности. Соединенный с защитным устройством, таким как аварийный выключатель или световая завеса, этот программируемый контроллер обеспечивает контроль безопасности, выключая выходной сигнал безопасности в соответствии с созданной пользователем программой, чтобы прекратить подачу питания источнику опасности, например, роботу. Механизированное управление роботами, конвейерами и т.п. выполняется стандартными программируемыми контроллерами обычным способом.



Контроллер безопасности

Контроллер безопасности — это компактный контроллер с возможностью расширения, применяемый для контроля безопасности устройств и систем малого и среднего размера.

К нему можно подключить до 12 модулей ввода/вывода и 2 модулей сетевого интерфейса.

Количество каналов ввода/вывода сигналов безопасности можно увеличить до 144 (96 каналов ввода и 48 каналов вывода).

В специальном ПО Setting and Monitoring Tool реализованы функциональные блоки датчиков безопасности и переключаемых соединений, а также специальные функциональные блоки системы безопасности, облегчающие ее конструирование.

ПО Setting and Monitoring Tool можно загрузить с сайта Mitsubishi Electric FA.

Контроллер безопасности соответствует стандартам безопасности ISO 13849-1 PLe и IEC 61508 SIL3.

#### ■ Специальное ПО Setting and Monitoring Tool



## Базовая конфигурация контроллера безопасности



# Базовая конфигурация контроллера безопасности

#### • Компактный контроллер безопасности с гибкой возможностью расширения

1.3

- Возможно добавление до 12 модулей ввода и ввода/вывода, 4 модулей релейных выходов и 2 сетевых модулей.
- Количество каналов ввода/вывода можно увеличить до 144 (одиночный ввод).
   Входные сигналы безопасности: 96 каналов (одиночный ввод) + выходные сигналы безопасности: 48 каналов (одиночный вывод)

24V 0V A1 A2												
	241 OV X1 X2 A1 A2	X1 X2 X3 X4	244 0V X1 X2 A1 A2	24/ 0/ X1 X2 A1 A2	244 OV X1 X2 A1 A2	24V 0V X1 X2 A1 A2	X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4	0000 X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4
	11 12 13 H	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 H	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 H	11 12 13 M
A1_A2. ▲12342*	X1 X2 A1 A2	X1 X2 X3 X4	(X1 X2 A1 A2) 11 I2 I3 H	X1 X2 A1 A2	(X1 X2 A1 A2) 11 12 13 14	X1 X2 A1 A2	X1 X2 X3 X4	11 12 13 14	X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4	(X1 X2 X3 X4) 11 12 13 14	X1 X2 X3 X4
32 - 82 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	MS	MS	MS	MS 	MS	MS	MS 	MS 	MS 	MS	MS T	MS T
CPU1	XTIO	XTDI	XTIO	хтю	XTIO	хтю	XTDI	XTDI	XTDI	XTDI	XTDI	XTDI
1-EFI-2	<u>в ю г в</u> 01 02 03 04	вел в хахахт ха	15 16 17 18 01 02 03 04	6 6 17 8 Q1 Q2 Q3 Q4	ы ю г ю q1 q2 q3 q4	5 6 7 8 01 02 03 04	15 18 17 18 X5 X8 X7 X8	ы ы г ы ха ха хт ха	15 10 17 18 X5 X8 X7 X8	<u>вела</u> хахахт ха	ын гы хэ хэ х7 хэ	ы на на на жа жа жа жа
1-EFI-2	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18
ABAB	Q1 Q2 Q3 Q4	x5 x6 x7 x8	Q1 Q2 Q3 Q4 V V V V	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4 V V V V	Q1 Q2 Q3 Q4	X5 X6 X7 X8	x5 x6 x7 x8	X5 X6 X7 X8	x5 x6 x7 x8	X5 X6 X7 X8	x5 x6 x7 x8

Когда к сети CC-Link подключен контроллер безопасности, имеющийся программируемый контроллер MELSEC-Q/L может выполнять контроль безопасности.

Кроме того, с помощью имеющегося программируемого контроллера MELSEC-Q/L может выполняться мониторинг режима работы и состояния ошибки контроллера безопасности.

Расширенные возможности визуализации в области безопасности повышают эффективность определения фактора аварийного останова и исследования неисправного участка.



В этой главе вы изучили следующие темы:

• Контроллер безопасности

1.5

- Возможности контроллера безопасности
- Базовая конфигурация контроллера безопасности
- Добавление контроля безопасности к имеющимся программируемым контроллерам MELSEC (CC-Link/Ethernet)

В этой главе описана конфигурация системы, спроектированной для данного курса.

- 2.1 Изображение системы
- 2.2 Соединения
- 2.3 Краткое изложение содержания главы

В этом разделе приведен обзор системы безопасности, рассматриваемой в данном курсе.

• Участок линии сборки автомобильных кузовов



Рисунок. Пример применения

Для безопасногого останова производственной линии обеспечьте следующие условия.

- Перекрыта световая завеса.
- Открывается дверца.
- Нажат аварийный выключатель.

2.2

В этом разделе показана схема соединения устройств.





Рисунок. Соединение устройств

В этой главе вы изучили следующие темы:

- Изображение системы
- Соединения

В этой главе описаны способ установки соединения контроллера безопасности с персональным компьютером и способ проверки этого соединения.

3.1 Соединение контроллера безопасности с персональным компьютером

3.2 Работа с ПО Setting and Monitoring Tool

3.3 Краткое изложение содержания главы

Соедините контроллер безопасности с персональным компьютером любым из следующих двух способов.

#### ■ Соединение через интерфейс RS232C



Контроллер безопасности

#### ■ Соединение через интерфейс Ethernet



Контроллер безопасности

(1) Запустите ПО Setting and Monitoring tool для контроллера безопасности.

\* Далее рассматривается соединение через интерфейс RS232C.

Safety Controller Setting and Monitoring Tool 1.7.0 - [New p	roject] <unsaved></unsaved>	
Project Device Extras		
🔆 - 🐉 🔛 🧷 Com settings 🎹 Connect 🖽 Disc	onnect 🕎 Transfer 🚛 Upload 📕 -	
Firstaction		
	Open existing project file	
	Load a project file	
	Connect to alwaical during	
<b>8.4</b>	Connect to previou orrect	
¥4	automatically.	
al a	Create new project	
	Create a project with a MELSEC-WS or Flexi Line station.	
	Contract Devil interview	
(n 🔆	Create a conject with Elevi Link stations. Up to 4 stations are be	
Ch Ch Ch	configured.	na nuuru Edit aam
croros	щелкните п	IO HYHKTY Edit Com.
2	Edit com. interface settings	ttings.
12	Configure the communication between PC and MELSEC-WS	

#### (2) Настройте профиль соединения.

В этом разделе описана настройка профиля соединения контроллера безопасности и персонального компьютера.



(3) Проверьте профиль соединения.

Connection settings	
🛛 🌄 Add COM connection profile 🖗 Add TCP/IP connection profile 븆 Add USB connection profile 🗸	Check all connection profiles of Network settings
Standard Serial Port: COM1 COM auto detection Baud rate: Auto scan	
Active connection Standard Standard Stail cost - Indeterminate connection state	To configure the connection, please proceed as follows:
Setal - COM auto detection Port: COM1 Baud rate: Auto scan	Значок Значение
Connection prone not saved in the project.	В Сохранение профиля с текущим проектом
	Активация профиля
	<ul> <li>Редактирование профиля</li> </ul>
	🗊 Удаление профиля
	Проверка соединения
	Значки операций с профилями соединений в диалоговом меню Connection settings

## (4) Отредактируйте профиль соединения.

Выберите значок Modify Profile.

3.2

Connection settings		
Add COM connection profile 🖏 Add TCP/IP connection profile 🍬 Add USB connection profile 💉 Che	ck all connection profiles 🖗 Network settings	
Standard Serial Port: COM1	ікните по значку Modify F	Profile.
		Change connection profile
Attaccounting		Entry name Standard
Sandard Serial port - Indeterminate connection state Serial - COM auto detection Port: COM Box direk Ada scen Connection profile not saved in the project.	Choose connection type Check connection tope Check connection profile	Serial port COM auto detection Fixed baud rate
	ОК	Auto scan

(5) Проведите проверку связи.

Connection settings				
Real COM connection profile 🖗 Add TCP/IP con	nnection profile 🍬 Add USB connection profile 🛭 🎸 Check all connection p	rofiles P Network settings		
Port: Standard Serial Port: COM auto detection Baud r	CDM1 rate: Auto scan	■ <b>○</b> ×11 //		
		Щелкните по значку соп	nmunication test.	
	r			
	Connection settings			
	Add COM connection profile 🖗 Add TCP/IP connection pr	ofile 🏮 Add USB connection profile 🤘 Check a	all connection profiles 🏼 🖗 Network settings	
	Port: Serial Port: Baud rate:	COM1 Auto s-can		× 1
Active connection				
A Standard				
Setial port - Indeterminate connection state				
Setal - COM auto detection Port: COM1				
Baud rate: Auto scan Connection profile not saved in the project.				
	Artius connection			
	p Defauk		To configure the connection, prease proceed as fold	- D D
	Serial port - Indeterminate connection state		Choose connection type	Yo Vo Yo
	Serial - COM auto detection		Check connection to controller.	
	Port: COM1 Baud rate: Auto scan		Activate connection profile	2
	Connection profile not saved in the project.		Press this button to save the connection profile in the project file.	8
			Edit connection profile	<b>`</b>
	Отображается ход в	ыполнения проверки.		
	Scanning baud rates		OK	Cancel

(6) Проверьте результат проверки связи (удачной).

/дачная	я прове	рка связи		[	2	Serial COM auto detection	
de la	Connection settin	gs					
1	💫 Add COM conn	ection profile 👸 Add T	CP/IP connection profile 🕴 Add USB connection p	rofile <table-cell> 🖌 Che</table-cell>	e <u>ck</u> all cenn	ection profiles 🥵 Network settings	
~	Default	Serial COM auto detection	Port: COM4 Baud rate: Autors Can			■ Q × 1 ✓	
	Active connection Default Serial port - cc Serial - COM d	onnected		Te co	nfigure the c Choose con Check com	connection, please proceed as follows: Tection-to-controller.	
	Port COM4 Baud rate: Aut Connection pro	o scan file not saved in the project			Acti	ive connection ▶ Default	
					<b>P</b>	Serial port - connected	
						Serial – COM auto detection Port: COM4 Baud rate: Auto scan	
						Connection profile not saved in the proje	ct.

(7) Проверьте результат проверки связи (неудачной).



В этой главе вы изучили следующие темы:

- Соединение контроллера безопасности с персональным компьютером
- Работа с ПО Setting and Monitoring Tool (настройка профиля соединения)

## Глава 4 Создание нового проекта

В этой главе описано создание проектов для контроллера безопасности. Давайте создадим проект с конфигурацией системы, описанной в главе 2.

- 4.1 Создание нового проекта
- 4.2 Конфигурация оборудования
- 4.3 Вставка элементов и настройка параметров
- 4.4 Редактирование кодовых имен
- 4.5 Создание логической схемы
- 4.6 Имитация работы проекта
- 4.7 Создание отчета по проекту
- 4.8 Краткое изложение содержания главы

Выберите пункт Create new project.



Выберите модули (CPU1, GETH и XTIO), используемые в конфигурации оборудования. (Если щелкнуть по значку модуля, этот модуль вставляется в правую часть окна.)



\* При использовании в реальности произведите настройки, соответствующие версии устройства, которое будет использоваться.

Установите в контроллер безопасности элементы согласно схемы соединения устройств. → Откройте вкладку Elements.



4.3.1

→ Выберите [Input types] — [ESPE] и вставьте элемент [MiniTwin, Safety light curtain] на клеммы I1 и I2.



## Настройка параметров световой завесы

Дважды щелкните по элементу световой завесы для настройки параметров.

Safety Controller Setting and Monitoring Tool 1.7.0 - [New project] <unsaved></unsaved>	
Project Device Extras	
🔆 - 🇞 💾 🖉 Com settings 🖽 Connect 🕮 Disconnect 🖳 Transfer 🔚 Upload 💻 -	
Hardware configuration 😰 Logic editor 🔛 GETH network module [13] 🛐 Report 🤷 Diagnostics 👪 Data	Recorder CPU1 module
Ements Configuration area	
B Input types	*
V Control devices	
Rev. V 2.xx Rev. V 1.xx Rev. V 2.xx	Flement settings
Interlocks	
Potential free contacts and restart	MiniTwin: "MiniTwin"
	11 12: Mini I win curtain
Safety light curtain, type 4	Settings Summary
Safety light outain, type 2	
• На миссо Дважды щелкните	
•11 махоо	Tag name
MiniTwin curtain.	No of devices In the
Safety laser scanner, type 3 UNKACT 2	
Safety laser scanner, type 3 USB MS	
Safety laser scanner, type 3 600	
Safety camera system, type 3	V Safety element
MiniTwin 15 16 17 18	
SUNX_SF48/SF4C     1-EF1-2     SUNX_SF48/SF4C     A B A B     O102 0102	
Saney Light Curtain, Type 4     SunX_SF28	V Discrepancy time
Safety Light Curtain, Type 2	
Safety Laser Scanner, Type 3	Value 3000 - ms
Safety Light Curtain, Type 4	
🖬 Modules 🛥 Elements 🐽 Info 🎭 Partial applications	
Operator 12 Offine A Se	
	OK Cancel

Выберите [Input types] — [Control devices] и вставьте элемент [E-Stop, ES21, Single channel] на клемму I3.



Дважды щелкните по элементу кнопочного выключателя аварийного останова для настройки параметров.



Выберите [Input types] — [Potential free contacts and restart] и вставьте элемент [Reset, Single channel] на клемму I4.



Safety Controller Setting and Monitoring Tool 1.7	.0 - [New project] <	unsaved>						×		
Project Device Extras										
🌞 • 🌮 🔛 🖉 Com settings 🎹 Connec	t 11 Disconnect	Transfer	Upload	•						
Hardware configuration 🕄 Logic editor	GETH netwo	k module [13]	Report	🧕 Diagnostics	Data Reco	rder	CPU1 mod	lule		
Elements	Configura	tion area								
<ul> <li>Input types</li> </ul>	÷ 1-1		13					<u>^</u>		
Control devices	0	Rev. V 2.xx	Rev. V 1.xx	Rev. V 2.xx	$\frown$					
Safety switches										
⊞		247 OV A1 A2			- 1	Element settings				×
Potential free contacts and restart	03			@ @ 24/ (V/		A Deast III	Deset			
Single channel NO	42		1	X1 X2 A1 A2		I4: Single of	channel			
Single channel NC	. 0			11 12 13						
Dual channel NO		A1 A2		1001-02	$\sim$	Settings Summ	mary			
Dual channel NC		MS	дважді	ы щелкни	те					
Dual channel NC/NO			по эле	менту ке	set.	🛛 💶 Та	ag name			
Start		Ŭ					of devices			
• • Stop		CPU1	GETH	хтю				T		
Single channel		EF11	MS	0000		II				
Single channel		1-EFI-2	PORT2			Safety elem	ent			a A
Single channel				15 16 17 18						
Single channel		1-EF1-2				ON-OFF filte	er ne extended by filte	ertime minimum. ≥ 8 ms)		
Single channel NO								,		
선경 Single channel NO 표 )는 ESPE	1					(reaction tim	er ne extended by filte	ertime minimum, ≥ 8 ms)		
Non contact switches	Parking a	(63	_	_		Bement is o	connected to test o	utput		
Testable Type 2 / Type 4	*									
🛐 Modules 🕳 Elements 🚺 Info 🗞 Partial application	ons									
				Operator 🔛 Off	line 🛕 Setting	-				
									OK	Cancel

Дважды щелкните по элементу выключателя сброса для настройки параметров.
Выберите [Input types] — [Non contact switches] и вставьте элемент [RE13/RE23/RE27, Reed switch, dual channel, equivalent] на клеммы 15 и 16.



Дважды щелкните по элементу бесконтактного защитного выключателя дверцы для настройки параметров.



Установите элемент в контроллер безопасности, как в реальное устройство.

→ Выберите [Input types] — [Safety switches] и вставьте элемент [Safety switches, Dual channel] на клеммы I7 и I8.



4.3.9

\_\_\_\_\_ Safety Controller Setting and Monitoring Tool 1.7.0 - [New project]<unsaved> Project Device Extras 🔆 - 🌮 🔛 🌽 🖉 Com settings 🔢 Connect 📳 Disconnect 🖫 Transfer 🚛 Upload 🔳 -🗃 Hardware configuration 🔹 Logic editor 🙀 GETH network module [13] 🖺 Report 🧕 Diagnostics 🙀 Data Recorder CPU1 module Config Input types ŀ Control devices Rev. V 2.xx Rev. V 1.xx Rev. V 2.xx **%** 🗉 🙀 Safety switches • Safety switch Single channel 24V 0V A1 A2 83 x Element settings 1 24/ dV X1 X2 A1 A2 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■ 

 ■ 
 ■ 
 ■ 
 ■
 ■ 
 ■
 Safety switch: "Safety switch" 17 18: Dual channel 0₽ 11 I2 I3 I4 Potential free contacts and restart 0 X1 X2 A1 A3 ESPE PORT 1 Settings Test outputs Summary 1 2 5 4 Non contact switches PWR Tag name Testable Type 2 / Type 4 LINKIACT 1 Two hand controls Nr. of devices 1 \* GETH 🖲 💽 Safety mat & bumpers MS ∎ Sensor muting . User mode switches ✓ Safety element PORT 2 1-EFI-2 ۵ ലി 21 02 03 04 Output types 15 16 17 18 ON-OFF filter (reaction time extended by filter time minimum, ≥ 8 ms ) ш ш EFI elements Q1 Q2 ● 算算算 Flexi Line T Ш Дважды щелкните по элементу ended by filter time minimum, 28 ms ) Ŵ Safety switches. cted to test output T Parking 🛐 Modules 😹 Elements 🚺 Info 🧐 Partial applications Discrepancy time <u>----</u> F Operator 👫 Offline 🗥 Set Value 3000 🚔 ms OK Cancel

Дважды щелкните по элементу защитного выключателя дверцы для настройки параметров.

Установите элемент в контроллер безопасности, как в реальное устройство.

→ Выберите [Output types] — [Electrical symbols] и вставьте элемент [Motor contactor, Single channel] на клемму Q1.



Настройка параметров двигателя



Дважды щелкните по элементу двигателя для настройки параметров.

## 4.3.13 Вставка элемента светового индикатора

Установите элемент в контроллер безопасности, как в реальное устройство.

→ Выберите [Output types] — [Electrical symbols] и вставьте элемент [Lamp, Single channel] на клеммы Q2, Q3 и Q4.



## Настройка параметров светового индикатора

Дважды щелкните по элементу светового индикатора для настройки параметров.

Setery Controller Setting and Monitoring Tool 1.7.0 - PM Project Device Laters  Project Device Laters Project Device Laters  Project Device Laters  Project Device Laters  Project Device Laters  Project Device Laters  Project Device Laters  Project Dev	ew project] cunsaved> Disconnect UII Transfe SETH network module [13] Configuration area UIII Configuration area Configuration area Rev. V 2.xx	Rev. V 1.xx	s 🙀 Data Recorder	Tag name Tag name Tag name	(2) Введит Тип этих эл из них мож LED green LED red LED RESET	е кодовое имя. пементов один и тот же, но каждому кно назначить собственное имя. Кодовое имя LED-индикатора на к Кодовое имя LED-индикатора на к	пемме Q2 пемме Q3 пемме Q4
v     Imple channel       v     Single channel <td< td=""><td>C C C C C C C C C C C C C C C C C C C</td><td>ронта н</td><td>HUTE</td><td>Element attings Settings Sum Settings Sum Settings Sum Settings Sum Settings Tr N Safety eler Safety eler Safety eler Carbong T Attention: Outputs of For the pre</td><td>Channel mary ag name r, of devices r, of devices r, of devices rest rest cise values see the use</td><td>may lead to a reduction of the safety values of all r's manual (hardware). *</td><td></td></td<>	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ронта н	HUTE	Element attings Settings Sum Settings Sum Settings Sum Settings Sum Settings Tr N Safety eler Safety eler Safety eler Carbong T Attention: Outputs of For the pre	Channel mary ag name r, of devices r, of devices r, of devices rest rest cise values see the use	may lead to a reduction of the safety values of all r's manual (hardware). *	
						OK Ca	ncel

Редактирование кодовых имен



При необходимости возможно редактирование кодовых имен.

Программа в редакторе Logic editor.

## 4.5.1 Программирование (вставка входных устройств)

(1) Переключите режим отображения на Logic editor.  $\rightarrow$  (2) Щелкните по вкладке Inputs.  $\rightarrow$  (3) Зарегистрируйте входные устройства.





(1) Откройте вкладку Function block. → (2) Вставьте функциональные блоки.

4.5.3

# Описание используемых функциональных блоков

Используемый функциональный блок	Описание	Последовательность регистрации
ΦБ сброса	Функциональный блок для сброса	[Start/Edge] - [Reset]
ФБ маршрутизации 1:N	Функциональный блок маршрутизации 1:N передает входной сигнал от предыдущего функционального блока в виде максимум восьми выходных сигналов.	[Logic] - [Routing 1:N]
ФБ логического НЕ	На выходе выдается инвертированное входное значение.	[Logic] - [NOT]



(1) Откройте вкладку Outputs.  $\rightarrow$  (2) Зарегистрируйте выходные устройства.

4.5.5

→ Увеличьте количество входов функционального блока сброса.



→ Увеличьте количество выходов функционального блока маршрутизации.





Имитация работы проекта



Рисунок. Отображение имитации работы

## Создание отчета по проекту

### Процедура создания отчета

- (1) Щелкните по кнопке Report, чтобы открыть отображение отчета.
- (2) В списке выбора в левой части окна установите флажки элементов, которые нужно включить в отчет и снимите флажки элементов, которые включать не нужно.
- (3) Завершив выбор, щелкните по кнопке Refresh report. Созданный отчет отобразится в правой части окна.

#### Сохранение или печать отчета

Отчет можно распечатать или сохранить в формате PDF.

- Чтобы сохранить отчет в формате PDF, щелкните по кнопке сохранения.
- Чтобы распечатать отчет, щелкните по кнопке печати.
   Будет создан отчет в формате PDF для предварительного просмотра, который затем можно распечатать.



Отображение отчета (фрагмент)

В этой главе вы изучили следующие темы:

- Создание нового проекта
- Конфигурация оборудования
- Вставка элементов и настройка параметров
- Редактирование кодовых имен
- Создание логической схемы
- Имитация работы проекта
- Создание отчета по проекту

В этой главе описана загрузка проектов в контроллер безопасности и их проверка.

- 5.1 Соединение с контроллером безопасности
- 5.2 Загрузка проекта
- 5.3 Проверка проекта
- 5.4 Сравнение проекта в ПО с загруженным в контроллер безопасности
- 5.5 Краткое изложение содержания главы

## Соединение с контроллером безопасности

Safety Controller Setting and Monitoring Tool 1.7.0 - [New project] <unsaved></unsaved>		
Project Device Extras		
🔆 👻 🚽 🤌 Com settings 🔢 Connect 🔢 Disconnect 🖓 Transfer 🧤 Uplo	ad 🔜 -	
B Hardware configuration 🔹 Logic 📉 🔛 GETH network module 🖉 📳 R	CPU1 mc	
Modules		
СРИ то сри то скнопке Connect.     Progress		
Rev. V 2.xx R Connecting to MELS	EC Communication DTM	[New protect] <unsaved></unsaved>
Connecting to CPU1	module Project Device Extras	
Connecting to Mitsu	sishi GETH	Disconnect 🕎 Transfer 🚛 Upload 💻 -
CPU0 CPU1 20 AT A2 Connecting to Mitsul	Hardware configuration 12 Logic editor	GETH network module [13] Report CPUI module
FET 0	Modules a Contiguation a	
	Only modules with errors	0 00 0
	Module 0	V2.01 FWV1.06 FWV2.10
		2. V 2.3X NEV. V 1.3X NEV. V 2.3X
	Type code: C @	
Messages	Serial number: 1	A1 A2
Opened port COM4	date code:	2 0 2 24 EV
Scanning baud rate	s Permare version:	
Revision V 1xx V 1xx	8 Hardware 4 🧿 🗕	H 2 0 H
Initializing connecti     COMM Sequence	on to "CPU1 module" Version/Step: 1 a	M A2 ( 1 22 A1 A2 )
© I/O modules	a state of "OPUM module" Status	
Connection of "CPI	It module' is System Online	
	Module 13	
	Device: C	LINKACT2
	Type code: V Serial number: 0	
XTIO XTDI 1-EFI-2	Ferman	
Revision V 1xx - V 1xx - A B A B Q1 Q2 Q3 Q	4 Verson	8 A 8 0 01 02 03 04
• h : : : : : : : : : : : : : : : : : :	VersionSter	5 8 7 8
V Out	Operational c	- CF1 - 2 D. A. D
Parking area	status:	000 000
Relays	Module input status invalid Module output status invalid	
Modur 🖶 Elem 🖤 🚺 Info 🍫 Partir		
Operator 🔢 Offline 🛕 Setting and Mor	hitoring Tool configuration is not Module 1	
	Modules 🛥 Elemann 🔕 Info 🗞 Partiann	
	Valid configuration / Executing	Operator 🔛 System Online 🖌 Device configuration is verified
	*	

Загрузка проекта

Safety Controller Project Device  Controller Hardware confi Modules Confy modules with examples	Setting and Monit Extras Com settings Iguration	Connect ogic editor	I.7.0 - [New project] <unsaved> Ш Disconnect III Transfer GETH network пл [13] (1) Щелкните по киолке Transfer</unsaved>	Report CPU:	1 molule			
Module 0	evice: C ype code: C erial number: 1 lencry plug ate code: I imware ersion: 4 ersion/Step: 1 perational perational tatus: C	<ul> <li></li> <li><th>Rev. V2.xx Rev. V1.xx F</th><th>Change user</th><th>group Device type Type key Serial number</th><th>MELSEC-WS CPU1 1405 0030 Password</th><th>(2) Введите пароль. По умолчанию: MELSECWS</th><th></th></li></ul>	Rev. V2.xx Rev. V1.xx F	Change user	group Device type Type key Serial number	MELSEC-WS CPU1 1405 0030 Password	(2) Введите пароль. По умолчанию: MELSECWS	
Module 13	evice: C ype code: V erial number: 0 immvare eraion: V ardware eraion: 1 fersion/Step: 1 fersion/Step: 1 fatas: C tatas: C val ald tvalid		0         0	хт (3) Щели кнопке L	tor	Progress	The CPU module "CPU1 module" is currently verified. Do you really want to download the configuration?	A
Module 1 Modules Elem- Valid configuration / I <	nio 🎨 Partis	-	Operator 발날 5	System Online 🖌 Device con	figuration is verified	(4) Щ кнопк	елкните по е Yes.	~

Загрузка проекта



\* Если не выполнялась проверка, при последующем включении модуль CPU остается в состоянии останова. Для запуска модуля CPU при последующем включении требуется выполнить проверку.



### Сравнение проекта в ПО с загруженным в контроллер безопасности

#### ■ Несоответствие



#### • Соответствие или выполнена проверка



- При загрузке проверенного проекта состояние выполненной проверки сохраняется.
   Повторная проверка проекта не требуется.
- Если загружен еще не проверенный проект, необходима его проверка.

В этой главе вы изучили следующие темы:

- Соединение с контроллером безопасности
- Загрузка проекта

- Проверка проекта
- Сравнение проекта в ПО с загруженным в контроллер безопасности

В этой главе описано соединение с контроллером безопасности и отсоединение от него.

- 6.1 Соединение с контроллером безопасности
- 6.2 Отсоединение
- 6.3 Повторное соединение
- 6.4 Краткое изложение содержания главы

## Соединение с контроллером безопасности

Соедините контроллер безопасности с персональным компьютером через интерфейс RS-232 и включите питание контроллера безопасности.

Затем запустите ПО Setting and Monitoring Tool и выберите пункт Connect to physical device.

(1) Выберите пункт Connect to physical device.



(2) Загрузите настройку.



6.2

Safety Control	oller Setting and M	Aonitoring Tool 1.7.0 -	[New project] <unsaved></unsaved>			
Project Dev	vice Extras					
* - 🌮 💾	Com settin	gs 📲 Connect 💵	Disconnect 🖬 Transfe	r 🖁 Upload 🗏		
Hardware	configuration	🕒 Logic editor 🔰	ETH network module [1	3]  Report	2 Diagnostics	9 01 podule 📓 👷
Modules	24					
Only modules (	with errors	щелкн				
Module 0		Di	sconnect.	Rev. V 1.06 R	ev. V 2.xx	Progress
And the 13	Device: Type code: Serail number: Memory plug date code: Firmware version: Handware version: Version/Step: Operational status:	CPU1 WSD-CPU1 0934 0056 0910 0003 V 2:01.1 2:00 1.3.0:245 V 2:3x E Online		PORT 1	1722         A1         A2           1222         A1         A3           1222         A1         A3           1223         A1         A3	<ul> <li>Disconnecting from Mitsubishi GETH</li> <li>Disconnecting from Mitsubishi XTIO</li> <li>Disconnecting from CPU1 module</li> <li>Disconnecting from MELSEC Communication DTM</li> </ul>
incutic ite	Device:	GETH		LINKIACT 2		
	Type code:	WS0-GETH	CPU1	GETH	XTIO	
1.1	Serial number: Firmware version:	1149 0018 V 1.06.0	EFIL EFI2 1-EF1-2	PORT 2		Messages
C	Hardware version:	1.01			1 02 03 04	
-	Version/Step:	1.3.0.245 V 1.xx	1-EFI-2		Pa 🚽	
	status:	Online	A B A B		1 02 03 04	
Module has exter Module input stat Module output st	mal error tus invalid atus invalid					
Module 1		-				
<	III	Postial application				
Valid configurati	on / Execution	Partial applications		00	erator. 🖽 System Online 🚽	Device configuration is verified

Для изменения настройки включите автономный режим, щелкнув по кнопке Disconnect.

Повторное соединение



\* Кнопка Connect активна при отсутствии соединения ПО с контроллером.

В этой главе вы изучили следующие темы:

- Соединение с контроллером безопасности
- Отсоединение
- Повторное соединение

В этой главе описана проверка работы контроллера безопасности.

- 7.1 Проверка работы системы
- 7.2 Описание программы
- 7.3 Работа входных защитных устройств
- 7.4 Смена состояний системы при работе
- 7.5 Описание программы
- 7.6 Диагностика ошибок
- 7.7 Краткое изложение содержания главы

Проверка работы системы



Если не задействовано ни одно входное защитное устройство и отсутствует неисправность, после включения питания контроллера безопасности компоненты переходят в следующее состояние.

Световой индикатор работы (зеленый индикатор)	ВЫКЛ.
Световой индикатор останова (красный индикатор)	ВКЛ.
Двигатель	Останов
Световой индикатор сброса	Мигание



### Работа аварийного выключателя

- При нажатом аварийном выключателе включается аварийный сигнал.
   Нажмите на аварийный выключатель.
- Когда аварийный выключатель отпущен, при нажатии на выключатель или световой индикатор сброса аварийный сигнал выключается.
   — Отпустите аварийный выключатель.

Применение: Для прекращения работы источника опасности при нажатии на аварийный выключатель в случае обнаружения опасности

### • Работа бесконтактного защитного выключателя

- При разъединении элементов бесконтактного защитного выключателя включается аварийный сигнал.
- Когда элементы бесконтактного защитного выключателя сблизились, при нажатии на выключатель или световой индикатор сброса аварийный сигнал выключается.

Применение: Для прекращения работы источника опасности при открытии дверцы в защитном ограждении








#### Работа защитного выключателя

• При выдергивании приводного элемента из защитного выключателя включается аварийный сигнал.

→ Выдерните приводной элемент из защитного выключателя дверцы.

 Когда приводной элемент вставлен обратно в защитный выключатель, при нажатии на выключатель или световой индикатор сброса аварийный сигнал выключается.

 $\rightarrow$  Верните приводной элемент на место.

Применение: Для прекращения работы источника опасности при открытии дверцы в защитном ограждении

#### ■ Работа световой завесы

- Если какой-либо предмет перекрывает луч световой завесы, включается аварийный сигнал.
  - → Перекройте лучи световой завесы.
- Когда предмет, перекрывавший луч световой завесы, удален, при нажатии на выключатель или световой индикатор сброса аварийный сигнал выключается.
  - → Удалите предмет, перекрывающий луч световой завесы.

Применение: Для прекращения работы источника опасности при обнаружении входа оператора с открытой стороны







Смена состояний системы при работе



# Описание программы

## 7.5.1

7.5

Непосредственно после включения питания (не задействовано ни одно устройство)

Если не задействовано ни одно входное защитное устройство и отсутствует неисправность, после включения питания контроллера безопасности компоненты переходят в следующее состояние.

Световой индикатор работы (зеленый индикатор)	ВЫКЛ.
Световой индикатор останова (красный индикатор)	ВКЛ.
Двигатель	Останов
Световой индикатор сброса	Мигание



Если не задействовано ни одно входное защитное устройство и отсутствует неисправность, при задействовании выключателя сброса перечисленные ниже компоненты переходят в указанное ниже состояние.

Световой индикатор работы (зеленый индикатор)	ВЫКЛ. → <mark>ВКЛ</mark> .
Световой индикатор останова (красный индикатор)	ВКЛ. → ВЫКЛ.
Двигатель	Останов → <mark>Вращение</mark>
Световой индикатор сброса	Мигание → Выкл.



#### • После задействования аварийного выключателя

Если во время работы нажат аварийный выключатель, компоненты переходят в следующее состояние.

Световой индикатор работы (зеленый индикатор)	ВКЛ. → ВЫКЛ.
Световой индикатор останова (красный индикатор)	ВЫКЛ. → <mark>ВКЛ</mark> .
Двигатель	Вращение → <mark>Останов</mark>
Световой индикатор сброса	ВЫКЛ.



#### • После задействования защитного выключателя

Если во время работы из защитного выключателя выдернут приводной элемент, компоненты переходят в следующее состояние.

Световой индикатор работы (зеленый индикатор)	ВКЛ. → <mark>ВЫКЛ</mark> .			
Световой индикатор останова (красный индикатор)	ВЫКЛ. → <mark>ВКЛ</mark> .			
Двигатель	Вращение → <mark>Останов</mark>			
Световой индикатор сброса	ВЫКЛ.			



#### • После задействования бесконтактного защитного выключателя

Если во время работы разъединены элементы бесконтактного защитного выключателя, компоненты переходят в следующее состояние.

Световой индикатор работы (зеленый индикатор)	ВКЛ. <b>→ ВЫКЛ</b> .
Световой индикатор останова (красный индикатор)	ВЫКЛ. → <mark>ВКЛ</mark> .
Двигатель	Вращение → <mark>Останов</mark>
Световой индикатор сброса	ВЫКЛ.



#### ■ После задействования световой завесы

Если во время работы перекрыт луч световой завесы, компоненты переходят в следующее состояние.

Световой индикатор работы (зеленый индикатор)	ВКЛ. → ВЫКЛ.
Световой индикатор останова (красный индикатор)	ВЫКЛ. <b>→</b> ВКЛ.
Двигатель	Вращение → <mark>Останов</mark>
Световой индикатор сброса	ВЫКЛ.



# 7.5.4

## После деактивации входного защитного устройства

Если задействовано, а затем деактивировано входное защитное устройство, компоненты переходят в следующее состояние.

Световой индикатор работы (зеленый индикатор)	ВЫКЛ.
Световой индикатор останова (красный индикатор)	ВКЛ.
Двигатель	Останов
Световой индикатор сброса	ВЫКЛ. → <mark>Мигание</mark>



Диагностика ошибок

В ПО Setting and Monitoring Tool возможна проверка работы контроллера безопасности и результатов диагностики.



В этой главе вы изучили следующие темы:

- Проверка работы системы
- Описание программы

7.7

- Работа входных защитных устройств
- Смена состояний системы при работе
- Описание программы
- Диагностика ошибок

	<b>V</b>
Гест	ИТОГОВЫИ ТЕСТ

Теперь вы завершили все уроки курса **КОНТРОЛЛЕР БЕЗОПАСНОСТИ. БАЗОВЫЙ КУРС** и готовы к прохождению заключительного теста. Если вам неясны какие-либо из рассмотренных тем, воспользуйтесь возможностью еще раз просмотреть информацию по этим темам прямо сейчас.

#### Данный заключительный тест содержит всего 6 вопроса (6 пунктов).

Вы можете проходить заключительный тест любое количество раз

#### Результаты теста

Количество правильных ответов, количество вопросов, процент правильных ответов и результат (успешно ли пройден тест) будут отображаться на странице результатов.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Повторить попытку	Tect 1	1	1	1	×									Bcero sonpocos: 28
	Tect 2	1	×	1	1									Правильные ответы: 23
	Тест 3	1												Процент: 82 %
	Tect 4	1	1											
	Tect 5	1	1						Тд	ля г	рох	ожд	ени	я теста
Повторить	Tect 6	1	×	×	×				H	еоб	оди	мо	не м	енее 60%
	Tect 7	1	1	1	1				t L'	рав	ллы	ных	отве	TOB.
	Tect 8	1	×	1	1	<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>								
	Tect 9	1												
Повторить попытку	Tect 10	×												

Тест	Итоговый тест 1
В контрол	тере безопасности (MELSEC-WS) к модулю CPU возможно подключение "до 10" модулей ввода/вывода.
	▼ ▼
01	
Q1	
• •	
×	

Гест	Итоговый тест 2
ПО Settin	g and Monitoring Tool — инструмент программирования контроллера безопасности, который доступен бесплатно.
Q1	
0	
×	

Тест		Итоговый тест 3
ВП	10 Settin	g and Monitoring Tool для контроллера безопасности используется язык программирования FBD.
Q1	1	
	•	
	0	
	×	

Тест	Итоговый тест 4	
Функция со	оздания отчета ПО Setting and Monitoring Tool для контроллера безопасности может выводить в файлы PDF ции оборудования и истории оцибок	
nonqui ypai		
		-
Q1		
• •		
×		

Тест	Итоговый тест 5	
Пароль г безопасн	то умолчанию для пользователя категории "Администратор", необходимый для загрузки проектов в контроллеры ности, — MELSECWS.	
Q1		
• •		
×		J

Тест	Итоговый тест 6	
Невозмо	кны соединение контроллера безопасности с программируемым контроллером серии MELSEC-Q по сети и	
монитори	нг режима работы программируемого контроллера.	
		v
Q1		
• •		
×		

Итоговый тест 1
ере безопасности (MELSEC-WS) к модулю CPU возможно подключение "до 10" модулей ввода/вывода.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Тест	Итоговый тест 2
ΠO Setting	з and Monitoring Tool — инструмент программирования контроллера безопасности, который доступен бесплатно.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Q1	
• •	
×	

Тест	Итоговый тест 3
В ПО Settin	g and Monitoring Tool для контроллера безопасности используется язык программирования FBD.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01	
QI	
00	
×	

Тест	Итоговый тест 4	
		_
Функция со конфигура	оздания отчета ПО Setting and Monitoring Tool для контроллера безопасности может выводить в файлы PDF ции оборудования и истории ошибок.	
		•
Q1		
• •		
×		

T	ест	Итоговый тест 5	
	Пароль по у безопаснос	умолчанию для пользователя категории "Администратор", необходимый для загрузки проектов в контроллеры ти  — MELSECWS	
	occontrol		
			•
	01		
	G		
	00		
	×		

Тест	Итоговый тест 6	
Невозможн мониторин	ны соединение контроллера безопасности с программируемым контроллером серии MELSEC-Q по сети и г режима работы программируемого контроллера.	•
		~
Q1		
• •		
O ×		

Вы завершили заключительный тест.											<b>^</b>
Ваша область результатов является следу	ющей										•
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итоговый тест 1	<										Всего вопросов: 6
Итоговый тест 2	-										Правильные ответы: 6
Итоговый тест 3	<ul> <li>Image: A second s</li></ul>										
Итоговый тест 4	<ul> <li>Image: A second s</li></ul>										Процент: 100 %
Итоговый тест 5	<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>										
Итоговый тест 6	<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>										
											Сброс

# Вы завершили курс КОНТРОЛЛЕР БЕЗОПАСНОСТИ. БАЗОВЫЙ КУРС.

Благодарим вас за прохождение этого курса.

Надеемся, что вам понравились уроки и полученная при прохождении курса информация пригодится вам при настройке соответствующих систем.

Вы можете повторно просматривать этот курс столько, сколько потребуется.

Просмотреть

Закрыть